PROJ.No.	-	DWG.No.	MA	Rank	-	Process.No.		HS-A03-51-01

"Confidential"

REV.NO. (SERIES)	REV.NO.	DATE	SIGN	DESCRIPTION

S-2

¿Cuántos kg es la fuerza al instalar?	(P1)	0.3	kg
¿Cuántos kg es la fuerza al desviarse?	(P2)	1	kg
¿Cuántos mm es la cantidad de reflexion?	(σ)	25	mm
¿Cuántos mm tiene la longitud una vez instalado?	(L2)	55	mm
¿Cuál es el diametro del alambre?	(d)	1	mm
¿Cuál es el diametro de la bobina?	(D)	15	mm



Constante del resorte (k)

$k=(P2-P1)/\sigma$ k= 0.028 kg/mm

Numero efectivo de vueltas (N)

$N=Gd^4\sigma/8D^3P2$ N= 10.6 Volumen

Esfuerzo de torcion (T)

$\tau=8DP/\pi d^3$ τ = 38.2 kg/mm

Indice de Resorte (C)

C=D/d C= 15

Paso (p) p= 6.2

p=0.5D 0.5D= 7.5

Longitud cuando esta en estrecho contacto (M) M= 12.6 mm

"Duracion Minima de uso" 30 mm

Comentarios

"Lo mejor es tener un efectivo de turnos de 3 o mas."

"Es deseable utilizarlo al 80% o menos del estrés permitido"

"El Indice de resorte debe estar en el rango de 4 a 15."

"el paso debe ser 0,5D o menos"

| | | | |